

### 1 查询扫描器信息



@QRYSYS

【查询扫描器相关全部信息】



@NETDEF

【设置以太网恢复出厂默认设置】



@INTERF3

【设置为USB虚拟键盘】

## NLS-Soldier180系列 固定式工业条码扫描器 快速使用设置码

### 2 出厂默认设置



@FACDEF

【设置扫描器所有属性恢复出厂默认设置】

### 3 接口模式



@INTERF8

【设置为USB虚拟串口】



@INTERF0

【设置为RS232接口】



@INTERF13

【设置为以太网接口】



### 4 识读模式



@SCNMOD0

【电平触发模式】



@SCNMOD3

【连续读码模式】



@SCNMOD4

【脉冲模式】

### 5 灯光亮度



@ILLBRG0

【正常】



@ILLBRG1

【高亮】

### 6 结束符后缀



@TSUENA0

【禁止添加结束符后缀】



@TSUENA1

【允许添加结束符后缀】



@TSUSET0D

【快速设置回车不换行】



@TSUSET0D0A

【快速设置回车换行】